



PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

L'Hydrofuge EMS est une solution filmogène qui protège les bétons, et les pierres en leur attribuant un aspect « mouillé » satiné.

Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau (limite la pénétration des huiles et les salissures, etc.). L'Hydrofuge EMS facilite le nettoyage des sols.

Il est recommandé de faire un traitement par minéralisation avant l'application de l'Hydrofuge EMS. La minéralisation assure un traitement de masse définitif.

DOMAINES D'APPLICATION :



Extérieur



Piétons

L'Hydrofuge EMS peut être utilisé sur des éléments en béton préfabriqué, du mobilier urbain, du béton désactivé, des dallages en béton, et les pierres.



LIMITE D'EMPLOI :

L'Hydrofuge EMS étant un produit de traitement qui adhère sur les matériaux, les surfaces traitées doivent être propres, saines, décarbonatées, sèches, exemptes de salissures et de matières grasses : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Ne pas appliquer sur briques et terres cuites.

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT : en bidons de 2L, 5 L et 20 L.



FABRIQUÉ en FRANCE



Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]



MISE EN OEUVRE :  Rouleau  Bâche de protection  Adhésif

Sur support propre, appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless, 1 à 2 couches d'Hydrofuge EMS en fonction du résultat souhaité.

Après application, laisser sécher 4 heures minimum (circulable après séchage).
Sur support béton neuf, un délai de 21 jours est nécessaire avant d'appliquer l'Hydrofuge EMS.



CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre = 5 m² à 6 m²

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température du support	10°C	25°C
Température ambiante	10°C	25°C

L'Hydrofuge EMS est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné :

les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les supports en métal etc.



Gouttières



Ouvertures



Vérandas

En cas d'application en milieu fermé, prévoir une ventilation adaptée.

Ne pas appliquer en plein soleil.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

Agiter le bidon avant utilisation.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel avec de l'alcool ménager ou des bio-solvants.

Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** aromatique

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :  Lunettes  Gants  Bottes  Combinaison de travail

Produit de qualité professionnelle. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 12-01.25]